

使い始める前に

この度は当社製品「モミクーラー MC-2」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい取扱でスムーズな作業をされ、本機本来の真価を発揮されますようお願い申し上げます。

また、本製品は当社モデルMC-1を十文字ハンドルに変更、先端スパイラルの追加によりスムーズに挿入出来るようになりました。

なお、本製品については改良の為、予告なく変更することがございますので、本書の内容と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

ご使用前に

付属のハンドル(4本)をボルト(8本)にて取り付けて下さい。
締め付けがゆるい場合、ハンドル等の変形の恐れがあります

<注意>必ずお守り下さい

1. 点検、清掃をするときは、必ず電源を切ってから(差し込みプラグを電源より抜く)行ってください。
2. 作業中、回転部分には絶対に手を入れないでください。
安全対策:モータファンカバー付
3. 作業時は必ず手袋をして作業を行ってください。

【製品使用】

型式	全長	筒径	重量	モーター
MC-2	1400 mm	90 mm	6.2 kg	100V-50W

作業手順

- ① 1t バッグなどの中心にモミクーラーの先端をあて、モミクーラーを回しながら挿入してください。

先端のスパイラルがドリルの役目を果たすので、下方に押す力は必要ありません。



<MC-2 の使用例>

- ② メッシュ部分が粗の中へ十分隠れたらスイッチを入れてください。

メッシュ部分が見える状態では吸気抵抗がばらつき、正常に作用しません。
十分に差し込んでください。



TANAKA SANGYO
田中産業株式会社

本社
〒561-0817

大阪府豊中市浜 1-26-21
TEL:06-6332-7185 FAX:06-6336-2623